

# PREGAN<sup>®</sup> ANTIGHOST

1.4

**Środek czyszczący do usuwania „duchów” i przebarwień.**

PREGAN ANTIGHOST ma zastosowanie przy usuwaniu „duchów” i przebarwień siatek, bez ograniczeń, również na sitach poliestrowych (jednak na sitach nylonowych nie można przekroczyć czasu działania = 1 godziny). PREGAN ANTIGHOST nie jest zalecany do stosowania na siatkach metalizowanych (niklowanych).

## **WŁAŚCIWOŚCI**

PREGAN ANTIGHOST szybko i bezpiecznie usuwa „duchy” oraz zabarwienia, które są w szczególności wywoływane przez Diazouczulacze zawarte w emulsjach kopiowych. Dodatkowo dochodzą również zabarwienia wywoływane przez farby sitodrukowe, wtedy po użyciu PREGAN ANTIGHOST należy zastosować oczyszczanie sita środkiem aktywującym, najlepiej PREGAN COMBI-CLEAN. Resztki emulsji sitodrukowej nie powinny być usuwane środkiem PREGAN ANTIGHOST, bardziej efektywne będzie zastosowanie mieszaniny PREGAN PASTE z PREGAN COMBI-CLEAN (lub z PREGAN C 44).

## **SPOSÓB UŻYCIA**

PREGAN ANTIGHOST nakłada się na suche sito obustronnie, najlepiej - przystosowaną do tego rynienką V2A. Rynienkę należy oczyścić z pozostałych resztek, ponieważ PREGAN ANTIGHOST przejmuje zanieczyszczenia z szablonu i zmniejsza się początkowa ilość działającego środka.

Okres oddziaływania preparatu wynosić powinien minimum 15-60 min. Im starsze są zafarbowania tym dłużej należy pozostawić PREGAN ANTIGHOST na sicie (przy tkaninach poliestrowych do 24 godzin).

W przypadku „duchów” powstałych od sensybilizatora DIAZO wystarczy po zastosowaniu preparatu siatkę spłukać wodą, natomiast przy zabrudzeniach pochodzących z farb sitodrukowych powinno się stosować oczyszczanie PREGAN COMBI-CLEAN lub PREGAN C 44. Warstwę PREGAN COMBI-CLEAN lub PREGAN C 44 należy nałożyć na warstwę ANTIGHOST, następnie zaś obustronnie wyszczotkować. Po krótkim czasie reakcji dokładnie spłukać wodą o dużym ciśnieniu.

**BARWA:** żółtozielona

**KONSYSTENCJA** płynna, lepka

**WARTOŚĆ** pH: ok. 13

**OCHRONA  
ŚRODOWISKA/  
ZAGROŻENIE  
DLA ZDROWIA**

W pracy z PREGAN ANTIGHOST należy zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak noszenie ubrania ochronnego, okularów ochronnych, gumowego fartucha i rękawic; należy również unikać jakiegokolwiek kontaktu z kwasami.

Prosimy postępować odpowiednio do informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa.

**PRZECHOWYWANIE**

1 rok (w temperaturze od 20-25°C, w oryginalnych opakowaniach). Chronić przed działaniem promieni słonecznych, przechowywać w chłodnym miejscu.

W temperaturze ok. 5°C PREGAN ANTIGHOST dostaje mlecznej konsystencji, ale po podgrzaniu go do temperatury pokojowej substancja ponownie wraca do swojej poprzedniej konsystencji.